

MAJESTIC

MOD. WT 229

ALARME NUMÉRIQUE AVEC THERMOMÈTRE RÉTROPROJECTION DE L'HEURE



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)
Italie
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

MANUEL D'INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Plage de température mesurable: 0 - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F)

Plage d'humidité mesurable: 20% - 99%

Résolution: 1 ° C

Possibilité d'afficher la température et l'humidité max / min

Calendrier: années 2001-2099

Piles (non incluses): 2x 1,5 V alcalines «AAA»

Câble d'alimentation USB (adaptateur non inclus)

Dimensions: 15,0 (L) x 11,2 (H) x 5,9 (P) cm

Poids: 200 grammes

OPÉRATIONS

En mode heure, appuyez une fois sur le bouton MODE pour afficher le calendrier

Appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour afficher l'alarme

AJUSTEMENT MAINTENANT

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.

L'heure clignotera, appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler l'heure.

Appuyez à nouveau sur MODE

Les minutes clignotent, appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler les minutes.

Appuyez sur MODE pour confirmer

AJUSTEMENT DU CALENDRIER

Appuyez sur le bouton MODE pour afficher le calendrier

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage du calendrier.

L'année clignotera, appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler l'année.

Appuyez à nouveau sur MODE

Le mois clignote. Réglez en appuyant sur UP ou DOWN

Appuyez à nouveau sur MODE

Le jour clignotera. Réglez en appuyant sur UP ou DOWN

Appuyez sur MODE pour confirmer

RÉGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur le bouton MODE pour afficher l'alarme, une cloche apparaîtra sur l'écran.

Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme.

L'heure clignotera, appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler l'heure

Appuyez à nouveau sur MODE

Les minutes clignent, appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler les minutes.

Appuyez sur MODE pour confirmer

ALARME ON / OFF

Appuyez sur le bouton UP pour activer ou désactiver l'alarme

MAXIMUM MINIMUM

Appuyez sur la touche MAX / MIN pour afficher la registration maximum de température et d'humidité

Appuyez à nouveau sur la touche MAX / MIN pour afficher la registration de température et d'humidité minimum.

FORMAT HEURE 12/24

Appuyez sur le bouton UP pendant trois secondes pour changer le format 12/24 heures sur l'affichage

N.B .: vous pouvez le faire avant de régler l'heure, sinon appuyez sur le bouton de reset.

FORMAT DE TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche DOWN pour changer le format ° C / ° F sur l'affichage

SNOOZE / LUMIÈRE / PROJECTION

Pendant l'alarme, appuyez sur SNOOZE / LIGHT pour activer la fonction Snooze, l'alarme retentit après 8 minutes. Pour arrêter complètement l'alarme, appuyez sur le bouton mode, l'alarme sonnera le lendemain à la même heure définie.

Pour éteindre complètement l'alarme, appuyez sur le bouton UP et le symbole de la cloche disparaîtra de l'écran.

Appuyez sur SNOOZE / LIGHT, la lumière sur l'écran et le temps projeté sur le mur seront actifs pendant environ 8 secondes. (Avec piles)

Si vous utilisez le câble d'alimentation USB connecté à un adaptateur (adaptateur non inclus), l'éclairage de l'écran et la projection temporelle sur le mur resteront toujours allumés.

 **MAJESTIC**

WT 229

Alimentazione/Power supply:

2 batterie 1.5V "AAA"

2x1.5V "AAA" batteries



MADE IN CHINA



New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com