

MAJESTIC

CRA 700BT

CUFFIE STEREO PIEGHEVOLI BLUETOOTH



MANUALE D'ISTRUZIONI

CE



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza.

Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.

- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
- Tenere lontano da animali domestici
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.


- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospettomalfunzionamento,interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di

evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.

Contenuto della confezione

1	Cuffie	1 pezzo
2	Cavo USB per la ricarica	1 pezzo
3	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
4	Certificato di garanzia	1 pezzo

Descrizione delle parti **Comandi laterali Cuffie**



1	VOL+ / Traccia precedente.
2	VOL - / Traccia successiva.
3	Ingresso per la ricarica microUSB.
4	Indicatore LED.
5	Tasto Power. Premere a lungo per accendere/spegnere il prodotto. Premere brevemente per avviare/interrompere la riproduzione in modalità BT. Premere per circa 2 secondi in modalità BT per disconnettersi dal dispositivo associato.
6	Microfono
7	Archetto regolabile.

Funzionamento indicatore LED

Accensione	LED blu lampeggia.
Spegnimento	LED rosso fisso per 1 secondo.
Standby (senza dispositivo BT associato)	LED rosso e blu lampeggiano alternativamente.

Standby (con dispositivo BT associato)	LED blu lampeggia 1 volta ogni 3 secondi.
Chiamata in arrivo/uscita	LED blu lampeggia lentamente.
In chiamata/Riproduzione	LED blu lampeggia 2 volte ogni 4 secondi.
Ricarica	LED rosso fisso.
Ricarica completa	LED blu fisso.
Batteria scarica	LED rosso lampeggia 1 volta ogni 5 secondi.

Introduzione

Carica

Il dispositivo ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo in dotazione ed un alimentatore DC 5V – 0.5A (non incluso). Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED rosso sarà acceso (l'altoparlante si ricaricherà completamente in circa 3 ore).

L'indicatore LED diventerà blu quando l'apparecchio sarà completamente carico.

Note:

- Avviso di batteria scarica: quando l'altoparlante è scarico inizierà ad emettere periodicamente un suono d'avviso, ricaricare l'apparecchio per riprendere la riproduzione.
- La durata della batteria (circa 8 ore con un ascolto ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione e del dispositivo esterno associato.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

Istruzioni operative

Accensione/Spengimento

- Premere a lungo il tasto Power per accendere l'apparecchio, si udirà un suono che confermerà l'accensione, la luce LED di abbinamento Bluetooth lampeggerà e sarà di colore rosso e blu.
- L'apparecchio è ora disponibile per l'abbinamento Bluetooth.
Nota: Il prodotto si collegherà automaticamente al dispositivo Bluetooth precedentemente abbinato.
- Premendo di nuovo e a lungo il tasto Power il dispositivo si

spegnerà (un suono confermerà lo spegnimento).

NOTA: L'apparecchio si spegne automaticamente dopo circa 3 minuti se nessun dispositivo Bluetooth è collegato.

Funzione Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione audio tramite connessione Bluetooth combinata con un dispositivo Bluetooth compatibile. La distanza operativa tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth esterno è di circa 10 metri senza ostacoli.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio. Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo BT al quale sono associate le cuffie.

Connessione Bluetooth:

- Accendere le cuffie e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno, il LED di abbinamento (di colore rosso e blu) lampeggerà indicando che il dispositivo è pronto per l'associazione Bluetooth.
- Ricercare il nome "CRA 700" dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth

(inserire “0000” se richiesto).

- Un segnale audio confermerà l'avvenuto abbinamento.
- Avviare la riproduzione dal dispositivo associato.

Utilizzo del prodotto:

Dopo aver effettuato l'abbinamento è possibile avviare/in
terrompere la riproduzione premendo brevemente il tasto “Power”.
Per regolare il volume premere brevemente i tasti “VOL+” / “VOL-”.
Per tornare al brano precedente/passare al brano successivo
premere a lungo i tasti “VOL+” / “VOL -”.

Rispondere ad una chiamata in entrata:

Quando uno Smartphone è abbinato alle cuffie queste
squilleranno nel caso di ricezione di una chiamata in entrata,
premere brevemente il tasto “Power” per rispondere. Tenere
premuta il tasto “Power” a lungo per rifiutare la chiamata. Per
terminare una chiamata in corso premere il tasto “Power”.
Per richiamare l'ultimo numero premere brevemente per due
volte il tasto “Power”.

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	5.0
Profili supportati	HSP,HFP,A2DP,AVRCP
Distanza Bluetooth	10m circa
Batteria interna	Litio, ricaricabile 3.7V 300mAh
Durata della riproduzione	Circa 8 ore ad un volume medio
Alimentatore	DC 5V – 500mA (ingresso Micro-USB) – Alimentatore non incluso
Cuffie	Stereo
Altoparlanti	40mm
Potenza d'uscita MAX (RMS)	2 x 10mW
Impedenza	32 Ω
Risposta in frequenza	20Hz~20KHz
Gamma di frequenza	2400-2483.5 Mhz
Dimensioni	18 (L) x 14.3 (H) x 3.5 (P) cm
Peso	140 g
Temperatura di esercizio	0 - 50°C

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente

e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC



**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic

S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un

documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**. Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i

dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice

IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è

meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET
3G/4G**

**Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)**

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica / E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. CRA 700
Tipo prodotto / Product type:	CUFFIE BLUETOOTH

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The manufacturer 'New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity

is available at the following web address: <http://www.newmajestic.com>

Crema, il 11/11/2021

DATA DI PRODUZIONE: 12/2021 21



NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi 100 n. 41
26013 CREMA (CR)
Partita I.V.A. - 04440010208

New MAJESTIC S.p.A.