

LL 401

LAMPADA LED DA TAVOLO PORTATILE CON BRACCIO FLESSIBILE

LUCE DA LETTURA LED REGOLABILE

BASE CON LUCE AMBIENTALE MULTICOLORE



Funzioni:

- Luce primaria led da lettura con 3 livelli di regolazione touch della luminosità (10-40-100%)
- Base con luce multicolore regolabile al tocco
- Braccio flessibile regolabile
- Batteria ricaricabile.
- Potenza: 3,2W
- Temperatura colore: 5000-5500K
- Colore luce: bianco freddo
- Led: 16 pz

Istruzioni di funzionamento:

1. Al primo utilizzo, per un migliore funzionamento della batteria ricaricabile, collegare l'alimentatore USB in dotazione, quando l'indicatore di ricarica diventerà verde, potete procedere con l'utilizzo del prodotto.

2. accendere/spengere : Spostare il selettore power su ON posto sotto la base per accendere il prodotto.

3. operazioni di base:

A. accendere/spengere/regolare la luce da lettura: premere il tasto touch ON/OFF sulla base del prodotto per accendere/spengere e regolare il livello di luminosità dei LED.

B. luce d'atmosfera, toccare il tasto "  " sulla la base della lampada per accendere la luce atmosfera, per regolare il colore scorrere il dito sulla scala dei colori oppure premere direttamente sul colore desiderato.

Premere il tasto "  " per 3 secondi per entrare in modalità di scorrimento automatico dei colori.

4 ricarica: quando la luce inizia ad essere scarsa, significa che la batteria si sta scaricando, ricaricare immediatamente.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri

rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati

della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LAMPADA LED

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: LL 401

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 55015 :2013/A1 :2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 60598-1 :2015+AC :2016

EN 60598-2-4 :1997

EN 62471 :2008

IEC 62321-4 :2013, IEC 62321-5 :2013

IEC 62321-6 :2015, IEC 62321-7-1 :2015

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55015 :2013/A1 :2015

EN 61547 :2009

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 61347-2-13 :2014

EN 61347-1 :2015

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

NEW MAJESTIC S.P.A.

DATA DI PRODUZIONE: 04/2017

LL 401

PORTABLE DESK LAMP WITH
FLEXIBLE ARM

ADJUSTABLE READING LED LIGHT

MULTICOLOR LIGHT BASE



Functions :

- Main LED lamp with 3-level brightness adjustment (10-40-100%)
- Multicolour light base change by touch
- Flexible and adjustable arm
- Rechargeable battery
- Power output: 3,2W

- Colour temperature: 5000-5500K
- Light colour: cold light
- 16pcs high quality LED bulbs.

Operation Instructions:

1. In the first time to use this product, in order to better use of rechargeable batteries, please connect the supplied USB adapter , when the indicator become green, you can use the product.
2. Turn on /off the lights: move the power selector to ON which is located on the bottom of the product to turn on the LED lighting.
3. Living color lamp basic operation:
 - A. turn on/off/adjust brightness: with a finger touch sensor key on product base, to turn on/off and three-level light adjust the LED brightness.
 - B. atmosphere light: touch the key “  “ on the base of the lamp to turn on atmosphere light, to adjust the colour scroll the finger on the colours scale or directly press on the desired colour.
Press the key “  “ for 3 seconds to enter into the automatic color cycle gradient mode.

4. Charging: when the lights of the product can't normal brightness, indicates that the product itself with not much battery power, please instant charge.