


MAJESTIC

LL 506BT WI

LAMPADA LED DA TAVOLO MULTIFUNZIONE
CON ALTOPARLANTE BLUETOOTH
E BASE PER LA RICARICA WIRELESS



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Manuale utente

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A..**

Contenuto della confezione


Lampada - 1pz

Alimentatore – 1pz

Manuale di istruzioni – 1pz

Tagliando di garanzia – 1pz

Descrizione delle parti



1 Anello metallico con comandi touch

2 Arco inclinabile di 180°

3 LED lampada

4 Indicatore LED ricarica wireless

5 Base per la ricarica wireless

6 Indicatore LED alimentazione

7 Tasto Accensione/Spegnimento

8 Tasto VOL+/Traccia successiva

9 Tasto VOL-/Traccia precedente


10 Tasto Play/Pausa

11 Indicatore LED Bluetooth


12 Ingresso alimentazione DC 12V - 2A

Funzione Lampada

È possibile regolare la posizione dell'arco della lampada ruotandolo tra 0° e 180°.



0°



180°

Per accendere/regolare la luminosità/spegnere la lampada toccare più volte l'anello metallico (scegliendo tra off/bassa/media/alta).

Utilizzo della ricarica wireless

La ricarica wireless funziona solo con dispositivi mobili che supportano la tecnologia Qi.

- Collegare il cavo di alimentazione nel prodotto e l'alimentatore in una presa di rete.
- Per avviare la ricarica wireless posizionare il dispositivo da ricaricare sulla base di ricarica wireless (su alcuni dispositivi è necessario abilitare la ricarica wireless nelle impostazioni).
- Se la batteria è completamente scarica, saranno necessari alcuni minuti prima dell'avvio della ricarica. Ciò è normale. L'avvio della ricarica sarà segnalato dall'apposito simbolo sullo schermo del telefono e dal LED sul prodotto.
- Al termine della ricarica il LED sul prodotto si spegnerà.

Nota:

- I dispositivi potrebbero scaldarsi durante la ricarica: questo fenomeno è normale, gli stessi si raffredderanno gradualmente al termine della ricarica.
- I tempi di ricarica possono variare in funzione della capacità della batteria, del livello di carica, dello stato di usura della batteria e della temperatura ambiente.
- Se il dispositivo collegato non si carica, l'indicatore di carica lampeggia o è spento, provare a riposizionarlo correttamente.
- Alcune cover potrebbero inibire il funzionamento della ricarica wireless.
- Quando il dispositivo è completamente carico rimuoverlo dalla base di ricarica.
- Non posizionare materiali estranei, come oggetti metallici, magneti, carte a banda magnetica, graffette ecc. sulla base di ricarica wireless.

Funzione altoparlante Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth ad uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Accensione/Spengimento

- Premere a lungo il tasto Accensione per accendere l'altoparlante.
- Premendo di nuovo e a lungo il tasto Power l'altoparlante si spegnerà.

Play/Pausa/Cambio traccia/Regolazione volume

- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprenderla premere nuovamente il tasto Play/Pausa.
- Per tornare al brano precedente premere brevemente il tasto VOL-/Traccia precedente.
- Per passare al brano successivo premere brevemente il tasto VOL+/Traccia successiva.

Connessione Bluetooth

- Accendere l'altoparlante e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome "LL 506BT WI" dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth (inserire "0000" se richiesto).
- *Nota: una volta che i dispositivi sono stati abbinati con successo l'associazione Bluetooth non sarà più richiesta e i dispositivi si collegheranno automaticamente*

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.

Specifiche tecniche

Lampada LED con luminosità regolabile (off/bassa/media/alta)

Base per la ricarica wireless fino a 10W

Arco luminoso inclinabile di 180° con comandi touch

Altoparlante Bluetooth (v5.1)

Tasti per Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Controllo Volume

Potenza d'uscita altoparlante: 5W

Temperatura colore: 4000±200K, LED: 39 pezzi

Ricarica wireless con dispositivi compatibili Qi

Compatibile con specifiche Qi V1.2.4 EPP

Potenza d'uscita ricarica wireless:

- 10W: DC 9V/1,1A
- 7,5W: DC 9V/0,8A
- 5W:DC 5V/1A

Frequenza di funzionamento: 110 kHz ~ 205 kHz

Alimentatore AC 100-240V - DC 12V/2A (incluso)

Dimensioni: 25,4 (L) x 22 (H) x 6,4 (P) cm

Peso: 437g

MAJESTIC LL 506BT WI

Potenza: 22W
Ingresso: DC12V/2A
Uscita: 10W/7.5W/5W
Frequenza di ricarica: 110-205KHz
Efficienza di carica: 75%
Nome ricerca Bluetooth: LL 506BT WI

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR) ITALY
MADE IN CHINA



DONGGUAN KINGDRIVE INDUSTRIAL CO.,LTD For LED modules only

LED Driver $t_a:25^{\circ}\text{C}$
MODEL:KDP-A3120200Z $t_a:75^{\circ}\text{C}$
INPUT:100-240V~ SELV
50/60Hz 0.8A IP20
OUTPUT:12.0V \pm 2.0A 24.0W
Max.(no load):12.8Vdc



Constant voltage type



MADE IN CHINA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONIA & TABLET 3G/4G**

Dichiarazione di conformità UE EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. LL 506BT WI
Tipo prodotto / Product type:	TABLET

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **TABLET Mod. LL 506BT WI** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **TABLET Mod. LL 506BT WI** complies with the directive:

Direttiva/Directive 2014/35/UE
Direttiva/Directive 2014/30/UE

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.newmajestic.com

Crema, il 18/03/2022

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 04/2022 22

New MAJESTIC S.p.A.



NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Ponte ... n. 41
26013 CREMA (CR)
Partita IVA n. ...